



VULCANIC S.A. - 48, rue Louis Ampère
Zone Industrielle des Chanoux - F 93330 NEUILLY / MARNE (France)
Tél. (33) 01.49.44.49.20 - Fax (33) 01.49.44.49.41



NOTICE D'UTILISATION ET DE MISE EN SERVICE DES GENERATEURS
D' INFRAROUGE A BARREAU METALLIQUE REF.6014-04/05/06

1) AVANT MONTAGE :

- . Veiller à ce que la source de courant suffise à la puissance à installer.
- . Vérifier que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

2) MISE EN PLACE :

- . Installer les deux pattes de fixation (II) à l'aide des 4 vis M4 (Fig.1A).
- . Fixer les deux équerres de fixation (I) à l'emplacement choisi sur la paroi support incombustible à l'aide de vis appropriées (non fournies).
- . L'appareil est ensuite mis en place et fixé dans la position souhaitée à l'aide des 2 vis M6 (Fig.1B).
- . Si l'appareil est monté verticalement, le dispositif de raccordement électrique doit être positionné vers le bas.

3) RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

- . Mettre l'installation hors tension avant toutes manipulations.
- . L'appareil est muni d'une embase électrique mâle et livré avec une fiche prolongatrice femelle qu'il suffit de raccorder au câble d'alimentation conformément à la figure 2. Le fil de terre doit IMPERATIVEMENT être raccordé à la borne correspondante.
- . Diriger le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas soumis au rayonnement direct ni qu'il n'entre en contact avec les parois de l'appareil.

4) DEMONTAGE - REMPLACEMENT DE L'ELEMENT CHAUFFANT :

- . Mettre l'installation hors tension avant toutes manipulations.
- . Démonter l'appareil en enlevant les pièces de fixation C et D (Fig.1). Attention, les câbles de connexion internes relient encore les deux parties de l'appareil.
- . Enlever les bornes FASTON des extrémités de l'élément chauffant (Fig.1F).
- . Démonter la fixation de l'élément chauffant afin de l'extraire (Fig.1E).

5) PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- . Ne pas rayonner une énergie supérieure à 400W/m² de surface au sol.
- . Cet appareil ne peut être installé à l'extérieur.
- . Placer l'appareil à une distance d'au moins 2 m des zones d'occupation (dans l'axe d'émission) et à une distance d'au moins 50 cm de toute autre paroi que la paroi support.
- . Conformément à la norme EN 60335-2-30, cet appareil à été conçu pour un montage à haut niveau, il doit impérativement être installé à une hauteur minimale de 1,80 m du sol.
- . Veiller à réaliser l'installation électrique conformément aux normes en vigueur.
- . Ne pas approcher des produits inflammables ou sous pression, ni utiliser en ambiance explosible.

6) GARANTIE :

- . Cet appareil est garanti 6 mois selon nos conditions générales de vente.
- . La garantie se limite au remplacement de l'appareil retourné en nos usines, accompagné d'un commentaire écrit expliquant le défaut constaté et reconnu défectueux par nos services de contrôle.

* NOTA : PENSER A JOINDRE UNE COPIE DU FOLIO 2/2 (DOCUMENT RANGE DANS LE CLASSEUR DES NOTICES). (NE PAS IMPRIMER CETTE PARTIE).