



VULCANIC S.A.S. - 48, rue Louis Ampère
Zone Industrielle des Chanoux - F 93330 NEUILLY / MARNE (France)

Tél. +33 (0)1.49.44.49.20 - Fax + 33 (0)1.49.44.49.41



NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

LAMPES CERAMIQUES INFRAROUGES 6020-35 / 36 ET REFLECTEUR 6020-33

1 - UTILISATION :

- Chauffage infrarouge basse température.

2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Puissance : 150 W ou 250 W selon modèle.
- Tension : 230 V mono.

3 - AVANT MONTAGE :

- Vérifier que la lampe céramique soit montée sur un support incombustible (par douille E27).
- Vérifier que le courant absorbé est disponible à la source électrique et que l'alimentation est correctement protégée.
- Vérifier que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la lampe céramique.

4 - ACCESSOIRE :

- Réflecteur avec douille E27 (support lampe) ref.6020-33.

5 - MISE EN PLACE :

- Le réflecteur référence 6020-33 (accessoire) est équipé d'une patte de fixe percée d'un trou \varnothing 8,1mm, permettant de fixer ou de suspendre l'appareil.

6 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

- Mettre l'installation hors tension avant toutes manipulations.
- Si le réflecteur ref. 6020-33 est utilisé :
 - Raccorder le câble d'alimentation sur la douille en porcelaine en le faisant cheminer par le serre-fil (au dessus du réflecteur).
 - La fixation du câble d'alimentation est effectuée par les 2 vis des bornes de raccordement de la douille en porcelaine accessibles par les 2 trous \varnothing 10mm situés sur le coté du réflecteur.
- Diriger le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas soumis au rayonnement direct, ni qu'il n'entre en contact avec les parois de l'appareil.

7- DEMONTAGE - REMPLACEMENT DE L'ELEMENT CHAUFFANT :

- Mettre l'installation hors tension.
- Dévisser la lampe céramique de son support.

8- PRECAUTION D'UTILISATION :

- Cet appareil ne peut être installé à l'extérieur.
- Il est nécessaire de réaliser l'installation électrique conformément aux normes en vigueur et de prendre toutes les précautions efficaces pour éviter les contacts directs avec la lampe (risques de brûlures), les chocs mécaniques et les projections d'eau.
- Ne pas approcher des produits inflammables ou sous pression et ne pas utiliser en ambiance explosible.

9 - GARANTIE :

- Cet appareil est garanti 6 mois selon nos conditions générales de vente.
- La garantie se limite au remplacement de l'appareil retourné en nos usines, accompagné d'un commentaire écrit expliquant le défaut constaté et reconnu défectueux par nos services de contrôle.