



**VULCANIC S.A.S.**  
48, rue Louis Ampère – Zone Industrielle des Chanoux  
F – 93330 NEUILLY SUR MARNE (France)  
Tél. : (33) 01.49.44.49.20 – Fax : (33) 01.49.44.49.41  
E-mail : [catalogue-vulcanic@vulcanic.com](mailto:catalogue-vulcanic@vulcanic.com)  
Web : [www.vulcanic.com](http://www.vulcanic.com)



## **NOTICE D'INSTRUCTIONS**

### **COLLIERS BLINDES**

#### **Table des matières**

1.	PRÉCAUTION D'EMPLOI	2
2.	ENTRETIEN	2
3.	GARANTIE	2



Ce document fait partie intégrale du produit auquel il se réfère.  
Le respect intégral de son contenu est indispensable au maintien  
de la garantie et de la sécurité en zone explosible.

Conformément aux directives Européennes, une version de ce  
manuel d'instructions doit être fournie par celui qui vend le produit à  
l'utilisateur final, traduite dans la langue du pays d'installation,  
VULCANIC devra être contactée si certains documents cités dans le  
présent manuel ne sont pas disponibles, ou si les informations qui y  
figurent ne paraissent pas claires. Si nécessaire, un technicien de  
chantier VULCANIC devra être sollicité pour la mise en service.

## **1. PRÉCAUTION D'EMPLOI**

- Garantir que la partie active de l'élément chauffant est en contact permanent avec la pièce ou le fluide à chauffer, lorsqu'il est sous tension.

- Vérifier que la tension d'alimentation utilisée soit bien celle mentionnée sur la résistance chauffante.

## **2. ENTRETIEN**

Compte tenu de sa simplicité et de sa grande fiabilité, l'élément chauffant ne nécessite que peu d'entretien.

### **Après 50 heures de fonctionnement :**

- Vérifier que les connexions électriques sont bien serrées.
- Vérifier que l'élément soit bien en contact avec la tuyauterie.

### **Tous les ans :**

- Même opération qu'au paragraphe précédent.

## **3. GARANTIE**

Notre garantie est conforme aux accords intersyndicaux de la Construction Électrique et à nos conditions générales de ventes. Nous garantissons la conformité des matériaux et des traitements de surface éventuels, tels que définis sur nos documents.

Les détériorations engendrées par :

- Le non-respect des limites de fonctionnement,
- Les usures provoquées par un manque d'entretien, des chocs, la maladresse ou l'inexpérience de l'utilisateur,
- Les phénomènes de corrosion ou de colmatage,
- Le non-respect de la présente notice, des règles de l'art et de la législation, ne sauraient engager notre responsabilité.